

LYT2385-002A



准备

录制/播放

^{摄像机} GC-PX10E/EK/AA/AC/AH/AS *详细用户使用指南*





<u>目录</u>

装上肩带	3
零部件名称和功能	4
液晶监视器上的按键名称和功能	6

准备

电池充电	9
使用触屏	10
时钟设定	11
在海外使用本机	12
插入 SD 卡	14

录制/播放

在智能自动模式下拍摄静像	17
拍摄集体照(自拍定时器)	20
连拍/以不同亮度录制(归类)	21
手动调整聚焦	22
在智能自动模式下拍摄视频	23
播放静像	26
播放视频	28
查看静像的曝光(柱状图)	30
慢动作(高速)录制	31
根据位置和条件拍摄	32
清楚地捕捉被摄体(触摸优先 AE/AF)
	34
手动录制	36
连接电视机并在电视机上观看	38

编辑

捕捉视频中的需要部分(修剪)	41
把文件复制至 SD 卡	42
删除不需要的文件	43

电脑

复制到个人电脑	44
使用 Eye-Fi 卡	45
核对系统要求(指引)	46
安装随附软件	48

进一步信息

操作菜单	49
录制菜单(静像)	50
录制菜单(视频)	54
播放菜单(静像)	58
播放菜单(视频)	58
共用菜单	59
故障排除	61
规格	68
索引	74

装上肩带



小心

- 在走动过程中注意不要掉落本机。
 勿将肩带放置在小孩伸手可及的地方。
 孩子使用本机时,监护人应密切留心。

<u>零部件名称和功能</u>





- ① 立体声麦克风
- ② 热靴
- 可连接备选的外部麦克风。
- ③ 液晶监视器
- ④ ▶(录制/播放)键
- 在录制和播放模式之间切换。
- ⑤ ≌/ ◘(视频/静像)键
- 在视频和静像模式之间切换。
- ⑥ MENU 键
- ⑦ 变焦/音量/向前杆 (p. 17、p. 23、p. 26、p. 28)
- ⑧ 肩带挂钩(p.3)
- ⑨ START/STOP(视频录制)键 (p. 23)
- ⑩ 🏝(连拍)键(p. 21)
- ⑪ 👪(高速录制)键(p.31)
- 12 SNAPSHOT(静像录制)键(p. 17)

- 13 扬声器
- ⑭ AF 辅助光(p. 52)
- ⑮ SD 卡槽(p.14)
- ⑩ 三脚架安装孔
- ⑪ 电池释放杆(p.9)



- ① 闪光灯(p.19)
- ② 镜头/电子镜头盖
- ③ 控制拨盘(p.36)
- ④ EXPOSURE(曝光)键(p. 36)
- ⑤ 录制拨盘(p. 17、p. 23)
- ⑥ ACCESS(存取)指示灯
- 录制或播放过程中亮灯/闪烁。
- ⑦ POWER/CHARGE(电源/充电)指 示灯
 - 亮起: 电源"打开"
 - 闪烁: 充电进行中
 - 熄灭:充电完成或电源"关闭"

- ⑧ SET(确定)键(p. 36)
 ⑨ FOCUS(聚焦)键(p. 22)
 ⑩ \$ (闪光)键(p. 19)
- ⑪ Ů(电源)键
- ⑫ 麦克风接口(p.57)
- ¹³ 耳机接口/AV 接口(p. 57、p. 39)
- ⑭ USB 接口(p. 44)
- ⑮ HDMI 迷你接口(p. 38、p. 40)
- 16 DC 接口



液晶监视器上的按键名称和功能

■ 录制画面(44/ 〇)



- ① 时间(p.11)
- ② 图像稳定器(p.53、p.55)
- ③ 录制媒体(p. 60)
 ♣: 内置内存
 囫: SD 卡
- ④ 电池显示 **1111 (111 (11**
- ⑤ 快门速度(p.37)
- ⑥ 曝光(p.36)
- ① 光圈(p.36)
- ⑧ 手动聚焦(p.22)
- ⑨ 监视器亮度(p.59)
- ⑩ 静像录制进行中



- ⑪ 连拍速度(p.21)
- ⑫ 背光补偿(p. 50)/ 触摸优先 AE/AF(p. 51)
- ⑬ 远摄微距(p.51)
- ⑭ 场景选择(p.32)
- ⑮ 白平衡(p.50)
- ⑩ 笑脸拍摄(p.35)
- ⑪ 自动录制(p.56)
- 18 智能自动(p. 17、p. 23)
- ⑲ 变焦(p.55)
- ⑳ 变焦位置

注

• 50 闪烁时,插入 SD 卡或把录制 媒体设置成"内存"。(p. 60)



- ① 归类(p.21)
- ② 静像录制(p.17)
- ③ 图像大小(p.52)
- 图像质量(p. 52)
 FINE :精细
 STD :标准
- ⑤ 测光区(p.51)
- ⑥ 增益(p.53)
- ⑦ 显示键(p. 18)
 ⑦ : 全画面显示
 ⑦ : 简化显示
- ⑧ AF 点(p. 52)
- ⑨ 闪光灯(p.19)
- ⑩ 剩余拍摄张数
- ⑪ 定时器(p.20)



- ① 静像播放(p.26)
- ② 幻灯片(p.27)
- ③ 文件夹编号(p.44)
- ④ 文件编号(p.44)
- 5 日期/时间(p.11)
- ⑥ 播放媒体(p. 27)
 ♣: 内置内存
 ๑: SD 卡
- ① 电池显示 (IIII) (III) (III)



准备

电池充电

电池买来后,以及剩余电量低时,要立即 给电池充电。

- 1
 朝 A 方向滑动开关,并朝 B 方向滑动打开盖子。

 (底部)

 (底部)
- 2 推入并滑动电池,直至咔哒一 声卡进。



3 将盖上的标记与本机对齐。

俺备 4 滑动盖子,直至咔哒一声卡进。 录制/播放 连接交流电适配器与直流电接 充电开始而且 POWER/CHARGE 会闪烁。 (p. 5) 取出电池 按住拉杆。 2 滑动取出电池。 编辑 小心 电阀 请务必使用 JVC 电池。 如果使用 JVC 电池以外的任何 其他电池,则无法保证安全和 性能。

- 电源开着时无法进行充电。充电前先将电源关闭。
- 充电时间:约2小时40分钟 (使用随附的电池)
- 充电时间是在 25 ℃ 的条件下 使用本机时的时间。如果电池 在 10 ℃到 35 ℃室温范围以外 的环境下充电,可能需要较长 时间,也可能不会开始充电。在 某些使用条件下,如低温环境 下,录制时间和播放时间也可 能缩短。

9

颤

そ言

刦

使用触屏

操作触屏的方法有两种,即"轻按"和"拖拉"。以下是一些实例。 ▲ 轻按触屏上的显示按键(图标)或缩略图(文件)进行选择。

■ 在触屏上拖拉缩略图,搜寻所需的文件。



注

- 本机的触屏为压力敏感型。当触屏没有反应时,指尖上稍微多用一点力。
- 准确地轻按触屏上的按键(图标)。如果按压位置不正确,按键可能不会作 出反应。
- 不要用力过大,或用力摩擦。
- 如果屏幕上贴了保护膜或粘纸,触屏可能不会作出适当反应。
- 不要用带有锋利或坚硬尖头的物体操作触屏。
- 同时按两个或更多的位置可能导致故障。
- 如果屏幕的反应区与触摸区错位,请执行"触屏调节"。(调节时用 SD 卡的 一个角轻轻按压。不要用尖头锋利的物体,也不要用力按压)。

调整触屏

- ① 按 MENU 键。
- 2 轻按"♣"。
- ③ 轻按"触屏调节"。
- ④ 轻按"+"。(总计3次)
 - •继续轻按"+",它的位置随每次轻按而变化。
- **⑤**再次轻按"+",确认已调节的位置。(总计**3**次)
 - •继续轻按"+",它的位置随每次轻按而变化。
 - 如果轻按调节屏幕上"+"标记以外的位置,就会出错。在此情况下,从第4步开始再试。
- ⑥ 轻按确定。
 - 设置结束,返回菜单画面。

<u>时钟设定</u>

1 按 也 键,接通电源。 5 选择您居住的区域,并轻按"保存"。 1 按 也 键,接通电源。 5 选择您居住的区域,并轻按"保存"。 1 预钟/区域设置 Image: Compare the second seco	Į,
	制/播放
2 显示"请设定日期/时间!"时, ● 显示项中名称和时差。 ● 轻按"<"或">",选择城市名称。	張
· □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	$ \ge$
 在海外使用本机时,您可以按当地时间设置录制时钟。 本机如果长期不用,再次打开时会显示"请设定日期/时间!"。 设置时钟前,连接交流电适配器 24 小时以上、给本机的内置时 	编辑
3 设定日期和时间。 钟电池充电。	
时钟设置 重设时钟 1 1	电脑
4 设定日期和时间后,轻按"确 定"。 ● 随后的设置操作与左边的第3-5	步信息

 随后的设置操作与左边的第3-5 步相同。

崽

NШ

在海外使用本机

在海外给电池充电

电源插座的形状各国各地区不同。 要给电池充电,您需要与电源插座形状相 符的转接插头。

A	В		BF	
	•			
С	0			
)		
North America	Europe		Latin	
United States A	Iceland	С	Argentina	0
Canada A	Ireland	С	Colombia	A
Mexico A	United Kingdom	B.BF	Jamaica	А
	Italy	С	Chile	B.C
Asia	Austria	С	Haiti	A
India B.C.BF	Netherlands	С	Panama	A
Indonesia C	Canary Islands	С	Bahamas	A
Singapore B.BF	Greece	С	Puerto Rico	A
Sri Lanka B.C.BF	Switzerland	С	Brazil	A.C
Thailand A.BF.C.	Sweden	С	Venezuela	A
South Korea A.C.	Spain	A.C	Peru	A.C
China A.B.BF.C.O	Denmark	С		
Japan A.	Germany	С	Middle Ea	st
Nepal C	Norway	С	Israel	C
Pakistan B.C.	Hungary	С	Iran	C
Bangladesh C	Finland	С	Kuwait	B.C
Philippines A.BF.O	France	С	Jordan	B.BF
Vietnam A.C	Belgium	С		
Hong Kong Special	Poland	B.C	Africa	
Administrative Region B.BF	Portugal	B.C	Algeria	A.B.BF.C
Macau Special	Romania	С	Egypt	B.BF.C
Administrative Region B.C.			Guinea	C
Malaysia B.BF.C	Oceania		Kenya	B.C
	Australia	0	Zambia	B.BF
	Guam	Α	Tanzania	B.BF
	Tahiti	С	Republic of South	n Africa
	Tonga	0		B.C.BF
	New Zealand	0	Mozambique	C
	Fiji	0	Morocco	C

更改显示语言



ENGLISH



插入 SD 卡

- 使用 SD 卡的注意事项
 - 使用已确认操作的 SD 卡。(p. 15)
 - 插入或取出卡之前,先关掉举机的电源。







4 关闭盖子。

取出卡

把 SD 卡向内推一次,然后径直拉出。



- 要录到卡上,有必要进行媒体设置。 不插卡时,把媒体设置设在"内存"进行录制。
 图像记录媒体(p. 60)
 视频记录媒体(p. 60)
- 使用 SDXC 卡时请参阅 p. 16。

注

- 千万不要把卡插反。否则可能会 损坏本机和卡。
- 为保护数据,不要触摸 SD 卡的 端子。

已确认操 使用其他的 的卡,可导	作的 SD 卡 制造商的卡而不使用以下指定 ⁴ 致录制失败或数据丢失。	使用已经在其它设备上用过的 SD 卡 从"共用"菜单中用"格式化 SD 卡"把 卡格式化(初始化)。	准备
制造商	Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP *1, Eye-Fi *2	格式化时,卡上的所有数据都会被删除。 格式化前,把卡上的所有文件都复制到电 脑上。 ① 按 也 键,接通电源。 ② 按 MENU 键。	^W
视频	Class 4 或以上兼容 SD 卡(2 GB), Class 4 或以上兼容 SDHC 卡(4 GB 到 32 GB), Class 4 或以上兼容 SDXC 卡(4 GB 到 64 GB)	 ③ 轻按"✿"。 ④ 轻按"格式化 SD 卡"。 ◆ #用 × 	【 予制/播]
	(以"UHR"图形质量录制时, 必须使用 Class 6 或以上的 卡。)	■/■ 格式化 SD 卡	nht
静像 🗅	SD 卡(256 MB 至 2 GB), SDHC 卡(4 GB 至 32 GB), SDXC 卡(48 GB 至 64 GB)	⑤ 轻按"文件"。 Article SD ≠ ○	编辑
Eye-Fi	Eye-Fi Connect X2, Eye-Fi Explore X2, Eye-Fi Pro X2	文件 文件 + 管理编号	
*1 对于 A 认。 *2 Eye-Fi	TP,SDHC 以外的卡未得到确 是有无线 LAN 功能的 SD 记	⑥ 轻按"是"。	电脑

忆卡。

注 录制到 SD 卡时,保存连拍捕捉的静像需要一些时间。
 也可使用 UHS 兼容卡(UHS Speed Class 除外)。

-			
			\square
	格式化存储卡? 全部数据被删除		
	是	否	
			F
•	要取消,轻按 🕤。		
⑦ 禁	经按"确定"。		

乬 ·IIIΩ 杪

赳

电脑无法识别 SDXC 卡时

确认并更新电脑的操作系统。

Windows XP / Windows XP SP1	有必要更新到 SP2 或更高。
Windows XP SP2 / Windows XP SP3	有必要下载更新软件。(KB955704) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Family- ID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&display- lang=en
Windows Vista	有必要更新到 SP1 或更高。
Windows Vista SP1 / Windows Vista SP2	 有必要下载更新软件。(KB975823) 32 位版本 http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx? FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1 64 位版本 http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx? FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315
Windows 7	有必要下载更新软件。(KB976422) • 32 位版本 http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx? FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea • 64 位版本 http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx? FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
Mac OS X 10.4 Tiger / Mac OS X 10.5 Leopard	不兼容。
Mac OS X 10.6 Snow Leopard	有必要更新到 10.6.5 或更新版本。

录制/播放

在智能自动模式下拍摄静像

使用智能自动模式,您在录制时不必考 虑设置细节。

录制重要场景之前,建议进行试录。



注

SNAPSHOT 键。

颤 も言

|規

准备

静	象录制过程	星中自	的显示	÷		
1-	2 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	3 INE	4 10:10	56		-7
					[6630]—	-8

1	快门速度	显示快门速度。
		(p. 37)
2	图像大小	显示图像大小的图 标。 (p. 52)
3	图像质量	显示图形质量的图 标。 (p. 52)
4	时间	显示当前时间。
5	图像稳定器	设置是否减轻相机振动。(p. 53)
6	录制媒体	显示录制静像的媒体 的图标。
1	电池显示	显示电池的剩余电 量。
8	剩余拍摄张数	显示静像录制的剩余 拍摄张数。

静像录制的操作键



1	T/W 变焦	起到与变焦杆相同的作 用。
2	显示键	 D2: 全画面显示 D2: 简化显示 要选择简化显示,轻按 D2: 以显示 D3: 要选择全画面显示,轻按 D2: D2: D2:
3	৩	要以自拍方式录制时, 轻按此键。(p. 20)
4	INFO	显示电池的剩余电量。 • 如要关闭显示,轻按 (NFO 或"X"。

设置闪光灯

2



- 用 \$ 键更改设置。
- 设置随每次按 4 键而更改。

	-
∲ 自动	周围环境黑暗时闪光灯自 动亮起。
₩◎ 自动去红眼	进行预闪,以减少红眼現 象。
~ 开	始终闪亮着。
₩ 慢速同步	始终闪亮着,并放慢快门 速度,鲜明的捕捉被摄体 和背景。
③ 关	闪光灯不闪亮。

捕捉自己(脸对脸录制)

您可以把画面旋转 180 度,轻易地捕捉 自己的图像。



如图所示,把画面竖起。 把画面放回原位时,朝反方向降下。

- 使用示例
- ① 把本机安装在三脚架。
- ② 把自拍设置成"10 秒"或"脸部检测"。(p. 20)
- ③ 竖起画面。
- ④ 按 SNAPSHOT 键。
- 5 摄影师进入框架。

<u>注</u>

- 连拍,归类或闪光灯充电时, 4 会闪烁。
- 如果即使使用闪光灯图像还是太暗,可将"增益"设置 为"800"或更高。(p. 53)
- 当录制拨盘设置为"SCN"时, 根据设置本机会自动决定亮起 闪光灯。

进一步信息

电阀

准备

录制/播放

编辑

拍摄集体照(自拍定时器)

10 秒定时和面部识别定时功能便于拍摄 集体照。

2 秒定时有助于预防按快门键引起的相 机振动。



• 设置随每次轻按 🔊 键而更改。

脸部检测 3	白柏土汎業
ථ	使用此功能拍摄集体照。
10 秒	后捕捉静像。
ڻ ₁₀	按下 SNAPSHOT 键 10 秒
2秒	后捕捉静像。
්	按下 SNAPSHOT 键 2 秒

使用面部识别定时器

按 SNAPSHOT 键启动面部识别,并在第 三人进入框架后 3 秒进行拍摄。 此功能有助于当您希望将摄影师拍进集 体照里时。

1 轻按 直到 ் 显示。



3 摄影师进入框架。 摄影师



 摄影师进入框架后 3 秒,释放快门。
 使用面部识别时如果拍摄不会开始,按 SNAPSHOT 键。拍摄会在 10 秒钟后进行。

注

- 用自拍功能拍照时,建议使用三 脚架。
- 要停止自拍定时,请再按一次 SNAPSHOT 键。
- 使用自拍时,不能使用连拍。

<u>连拍/以不同亮度录制(归类)</u>



低速	按住 SNAPSHOT 键时连 续录制静像。 连拍,直到录制媒体已满。	
中速	按住 SNAPSHOT 键时连 续录制静像。 最高拍摄张数 □ 100 张、 ≌ 130 张 连拍速度: □7张/秒、≌ 15 张/秒	
高速	按住 SNAPSHOT 键时连 续录制静像。 最高拍摄张数: ▲ 100 张、 ▲ 130 张 连拍速度: ▲ 25 张/秒、 50 张/秒	
四类 (仅限 □)	按住 SNAPSHOT 键时,连 续拍摄 5 张不同亮度的静 像。 - 正常亮度 - 暗(-0.6EV) - 稍暗(-0.3EV) - 稍亮(+0.3EV) - 亮(+0.6EV)	
没有显示 单次拍	录制一张静像。	

21

准备

录制/播放

编辑

电服

颤

١Ū

护

刦

<u>手动调整聚焦</u>

智能自动模式下焦点不清晰或需要手动 聚焦时,进行此项设置。

使用聚焦协助,聚焦物体的轮廓就能够以 颜色显示更准确的聚焦。(p. 50)





- 按"FOCUS"键使▲和▲消 失。 • 在远摄(T)端聚焦的被摄体,拉远
 - 到广角(W)端时仍然处于焦点 上。

<u>在智能自动模式下拍摄视频</u>

使用智能自动模式,您在录制时不必考虑设置细节。曝光和聚焦等设置将按拍 摄条件自动调整。

- 在特定拍摄场景下,如人物等,其图标会在画面上显示。
- 录制重要场景之前,建议进行试录。
- 1 按心键,接通电源。







• 再按即可停止。



23

步信息

一世

在视频录制过程中捕捉静像

在视频模式下(待机或录制),按 SNAP-SHOT 键,可以捕捉静像。



• 捕捉静像时, 画面上会亮起"PHO-TO"。

рното	



- 在视频录制过程中捕捉的静像 保存在"图像记录媒体"中的目标集合。
- 在视频模式捕捉的静像大小固定为 3840 x 2160(纵横比为 16:9)。
- 关于连拍的信息,请查阅 p. 21。
- 使用动态变焦或数码变焦时,不能使用此功能。
- 不能使用静像模式的专用功能, 如闪光和自拍。

智能自动场景		
显示图标	说明	
!	漂亮地捕捉一个人的肌肤。	
<u>.</u>	可以自然地捕捉人物。	
	远距离聚焦,并捕捉色彩鲜明的锐利图像。	
1	在整体图像噪音很小的情况下录制。	
5	可以在整体图像噪音很小的情况下,准确捕捉夜景。	
*	即使在明亮的环境下录制, 也能预防退色。	
*	聚焦近景时录制。	
‡	逼真地重现树木的绿色。	
_	自然地再现日落的颜色。	
A	调整设置,使被摄体不会因 为背光而显得太暗。	
<u>: •</u>	可以在总体图像噪声最小 的情况下自然地捕捉人物。	
19	甚至在黑暗的环境下,在聚 焦近处物体时录制。	



电阀

颤 も言 一世

播放静像

您可以通过索引画面(缩略图显示)选择 和播放已录制的静像。



用变焦杆切换页面。

轻按 #/SD 选择要播放的媒体。

٠

•

静像播放的操作键

在索引画面显示过程中 1 (1)D 2011 >=(2) (2) < 3 Y □+8 Ŵ (4) **5** (6)

1	日期	移到上一个/下一个日期
2		显示上一个索引画面(缩
		略图显示)
		 您也可使用变焦杆来 进行同样操作。
3	缩败团	<u>友</u> 山州东市。
\bullet	(子生)	
	(又件)	问 仁 /石把拉•
		一个/下一个索引画面(缩
		略图显示)
4	⊡⇔⊟	每次轻按键,索引画面就
		在正常索引画面和组索引
		画面之间切换
	-	
৩	W I	显示家引回面(缩略图显
		示),执行删除
6	SD	在内置内存和 SD 卡之间
۲		四面的情報でしたと同
		切厌

在播放静像时



1	Þ	连续播放成组的文件(如 用连拍捕捉的静像)
2	¢	向左旋转(每次轻按旋 转-90°)
3	¢	向右旋转(每次轻按旋转 90°)
4		回到前一张静像
5		播放幻灯片时倒序播放
6		开始/暂停幻灯片播放
1		播放幻灯片时正常播放
8		前进到下一张静像
9	INFO	显示录制日期或柱状图等 文件信息
10		恢复索引画面
1	面	显示索引画面(缩略图显示),执行删除
12	Ð	放大图像

注

画面上的键消失时,轻按画面再次显示键。要隐藏键,可轻按键以外的画面区域。

27

准备

录制/播放

编辑

电脑

- 步信息

一世

<u>播放视频</u>



捕获的静像大小为"1920x1080"。
 捕捉的静像存储在播放视频的媒体中。

视频播放的操作键



10 前

(11)

Шý

そう

剴

显示索引画面(缩略图显

也可以在播放过程中用变

示),执行删除

焦杆调节音量。

音量调整



• 柱状图消失。

注

如果曝光量不恰当,则进行以下操 作。

- 手动矫正时,按 EXPOSURE 键 (p. 36)。
- 自动矫正时,将录制拨盘设置 成"i.AUTO"。

■ 关于柱状图

一张平均分布图的静像,标示平衡的曝光。

 如果像素偏向右侧,则图像太亮(曝光 过度)。



 如果像素偏向左侧,则图像太暗(曝光 不足)。



<u>慢动作(高速)录制</u>

通过加快录制速度,您可以进行慢动作 视频录制以强调动作,并顺场播放慢动 作视频。

这是方便检查,如高尔夫挥杆动作的功能。



3 开始录制。
 ● 录制以1秒250帧的速度开始。

 再按 START/STOP 键,停止录 制。

- 返回正常录制
 - 再次按 🏦 键使高速录制图标 船 消失。

〔注

- 播放时间比实际的录制时间长出5倍。
 (示例,如果录制时间是1分钟,
- 播放时间将会是5分钟。)
 不管"视频质量"设置(p.54) 如何,视频大小录制 成"640x360/50p"。
- 要录制慢动作的场景如开花时, 在菜单中设为"慢速录制"。 (p. 56)
- ・ 音频声音不连同视频被记录下
 来。
- 基于图像可能会比正常时暗,因此建议使用三脚架,并尽量的在一个光明地点放大被摄体,进行录制。

电脑

准备

录制/播放

编辑

根据位置和条件拍摄



• 显示场景模式列表。

4 轻按适合的场景。
 ^{场层模式} ∞
 [→] ∞ ⋈ ∞
 ∞ ∞ ⋈ ∞
 ∞ ∞ ⋈ ∞
 ∞ ∞ ⋈ ∞
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №
 ∞ №



设置	效果		. –
肖像模式	使背景模糊,突出画面中的人物。		÷ 王 文王
皮肤美化	漂亮地捕捉一个人的肌肤。		~
风景	远距离聚焦并捕捉锐利的图像。		
风景及肖像	当变焦杆设为广角(W)端时,聚焦于被摄体和背景。	U	
夜景 (*)	自然捕捉夜景。		
夜景及肖像 (*) (仅限 □)	使用闪光,在背景捕捉逼真的夜景的同时,使人物显得清晰。		放
夜视 (*)	背景光线暗时,在不使用闪光的情况下提高感光度,捕捉被摄体。		:制/播
雪景	在阳光明媚的日子录制雪景时,防止被摄体显得太暗。		喂
海滩	在阳光明媚的海滩录制时防止被摄体显得太暗,并自然 地重现天空和海洋蔚蓝的颜色。		
运动	在每一帧中清晰捕捉快速移动的被摄体。	ſ	
点光源 (*)	防止人物在灯光下显得太亮。		
焰火 (*)	捕捉照明夜空的焰火的场景。		Щ
日落	自然地再现日落的颜色。		编

注

*录制静像时建议使用三脚架以防止相机振动。 进行连拍时,速度会被置设为 🛄。(p. 21) 以"夜视"录制视频时也建议使用三脚架以防止相机振动。 对于"肖像模式"、"皮肤美化"、"夜景及肖像"和"运动",根据亮度闪光可能会亮起。至于其他场景闪光不会亮起。

- 步信息 一世

电服

清楚地捕捉被摄体(触摸优先AE/AF)

"触摸优先 AE/AF"是一个根据轻按位 置调节聚焦和亮度的功能。





- ② 出现在画面上,而方框则出现在 人物的脸部周围。
- 最高可以显示16个方框。

3 按 MENU 键。





6 轻按被摄体。

 聚焦及亮度将依据轻按的位置自动 调节(脸部/颜色/区域)。

7 开始录制。

• 录制开始时,根据方框内的条件自动调整聚焦和亮度。

设置	详细说明
关	停用该功能。
脸部跟 踪	C>出现在屏幕上。在用适当的 聚焦和亮度来跟踪并自动调节 轻按的脸部(被摄体)期间进行 录制。此外,一个蓝色方框出现 在轻按的脸部周围(被摄体)。
色彩跟踪	出现在屏幕上。在用适当的 聚焦来跟踪并自动调节轻按的 颜色(被摄体)期间进行录制。此 外,一个蓝色方框出现在轻按的 颜色周围(被摄体)。
区域选 择	→ 出现在屏幕上。在用适当的 聚焦及亮度自动调节轻按的区 域(固定位置)期间进行录制。此 外,一个白色方框出现在轻按的 区域周围。



手动录制



更正曝光(亮度)(程序自动)

调整曝光时,也会根据被摄体的亮度自动 调整光圈和快门速度。



- 曝光会被自动更正。
- 手动更正曝光
- ①按EXPOSURE键。
- ② 使用控制拨盘更改数值,然后按 SET 键。

同时调整光圈和快门速度(手动)

调整光圈和快门速度时,也会自动设定曝 光(亮度)。

- 1 将录制拨盘设置成"M"。
- 2 使用控制拨盘更改快门速度数 值,然后按 SET 键。
- 3 使用控制拨盘更改光圈数值,然 后按 SET 键。



• 即使调整了光圈和快门速度,也 可能无法设定适当的曝光。

调整光圈(光圈优先)

自动调整快门速度,自动设定适当的曝光。



2 用控制拨盘更改数值。

	D
() F2.8	

■ 更正曝光

- ①按EXPOSURE键。
- ② 使用控制拨盘更改数值,然后按 SET 键。

注

 光圈数值较小时,背景变得较模 糊而被摄体变得较清晰。


连接电视机并在电视机上观看

经由 HDMI 迷你接口连接

如果您使用的是高清电视,您可以将它连接到 HDMI 接口实现 HD 品质。

• 另请参阅所用电视机的使用说明书。



- 按 😃 键,关闭本机的电源。
- * 使用高速 HDMI 迷你电缆。
- 2 把交流电适配器与本机连接。
- 3 按电视机上的外部输入键,经由连接的接口切换到本机的输入。
- 4 播放文件。
- 图像在电视机上显示不自然
 - 图像在电视机上没有恰当显示。
 断开 HDMI 迷你电缆,并再次连接。
 关闭本机并再次启动。
 - 图像水平投射在电视机上。
 - 对电视画面作出相应的调整。

经由AV 接口连接

用随附的 AC 电缆连接至 AV 接口,即可在电视机上播放视频。

另请参阅所用电视机的使用说明书。



-在"共用"菜单中把"视频输出"设为"4:3"。(p. 60)

颤 も言 刦

准备

经由 HDMI 与电视机配套操作

用 HDMI 电缆将本机与启用 HDMI-CEC 的电视机连接,可以执行与电视相关的操作。

 HDMI-CEC(消费电子控制)是一项行 业标准,使经由 HDMI 电缆连接的 HDMI-CEC 兼容设备具有互通性。

准备

- 用 HDMI 电缆连接本机与电视机。
- 打开电视机,把 HDMI-CEC 相关设置设为"开"。(详见电视机的使用说明书。)
- 打开本机,把"共用"菜单中"HDMI 控制"设为"开"。

操作方法 1

- 1 打开本机。
- 2 选择播放模式。

3 连接 HDMI 电缆。

打开本机时,电视机自动打开,并切换到 HDMI 输入模式。

注

- 不保证本机能与启用 HDMI-CEC 的设备配套使用。
- 根据每种启用 HDMI-CEC 的设备的规格而定,有些功能可能无法在本机上使用。(详见电视机的使用说明书。)
- 有些连接的设备可能会发生意外的运行现象。在此情况下, 把"HDMI 控制"设为"关"。

操作方法 2



• 本机自动关闭。

注

- 根据连接的电视而定,本机的显示语言自动切换到本机打开时为电视机选定的语言。
- (只有在本机支持为电视机所选 语言的情况下,这一点才有效。) 如果本机所用语言不同于电视机 显示语言,则将"HDMI 控制"设 为"关"。
- 即使更改本机的显示语言,电视机的显示语言也不会自动切换。
- 当连接功放和调谐器等设备时, 这些功能可能无法正确工作。 把"HDMI 控制"设为"关"。
- 如果 HDMI-CEC 不能正常工作, 则关闭本机,然后再打开。

编辑



把文件复制至SD卡

确保目标媒体中有足够的剩余空间。

- 按 ₩/ 🗅 键选择视频或静像模 1 式。
- 2 按 ▶ 键选择播放模式。
- 3 按 MENU 键。







- ✓ 出现在选定的文件上。 要去除一个文件的√,请再次轻按 此文件。
- 轻按"全选",选择所有文件。
 轻按"取消全选",取消全部选定。
 没有选定文件时,"确定"被停用。

- 6 轻按"确定"。 数量:XX 取消全选 确定
- 7 轻按"是"。

复制	\square
复制数 开始复	故量: 夏制?
	杰

- 复制开始。
- 完成复制后,轻按"确定"。

小心

• SD 卡中的视频和静像无法复制 到内置内存上。

删除不需要的文件

当录制媒体上的空间所剩无几时,可以 删除不需要的视频和静像。删掉的文件 无法恢复。

- 按 ₩/ 🗅 键选择视频或静像模 式。
 - 按 ▶ 键选择播放模式。





- ✓ 出现在选定的文件上。 要夫除一个文件的√.请再次轻按 此文件。
- 轻按"全选",选择所有文件。
 轻按"取消全选",取消全部选择。
- ,取消全部选定。 在2秒钟内连续录制的静像或用
- 连拍模式录制的静像将放在同一 个组里。仅显示第一个录好的文 件,组用绿色方框显示。轻按时,同 组文件的索引画面出现。轻按要删 除的文件,然后轻按"℃" 0



Τ 刦

复制到个人电脑

备份前,确保电脑硬盘上留有足够的剩余 空间。



打开本机。

2

- 本机的内存和 SD 卡出现在电脑上。
- 3 双击电脑上本机的内存 (JVCCAM_MEM)或 SD 卡 (JVCCAM_SD)。
- Windows 显示在"电脑"(或"我的 电脑")
- Mac 电脑:显示在桌面(或在搜索器 工具条)
- 4 把"DCIM"文件夹中的文件夹 和文件(视频和静像)复制到电 脑。
- 当文件夹或文件在电脑上被删除/移 除/重命名时,就再也不能在本机上 播放了。



把本机与电脑断开

- 1 单击"安全删除硬件并弹出媒 体"(豪)。
- 2 单击"安全删除 USB Mass Storage Device"。
- 3 (如果是 Windows Vista)单 击"OK"。
- 4 从电脑断开 USB 电缆。
- ■从 Mac 电脑断开
- 把桌面上的"JVCCAM_MEM" 和"JVCCAM_SD"图标拖拉到回收站。

(也可以单击搜索器工具条的▲。)

②从电脑断开 USB 电缆。



• 电脑无法识别 SDXC 卡时,确认 并更新操作系统。(p. 16)

使用 Eye-Fi 卡



(p. 43)

• 传送就绪时,只有带 **On** 标记的文件 才会被传送。 准备

录制/播放

编辑

电膨

Шý

も言

| 世

<u>核对系统要求(指引)</u>

在"开始"菜单右击"电脑"(或"我的电脑"),并选取"属性",查看以下各项。

Windows Vista/Windows 7



Windows XP



		Windows Vista/Windows 7	Windows XP
1	操作系统	Windows Vista 32/64 位	Windows XP
		Home Basic 或 Home Premium	Home Edition 或 Professional
		(仅限预装版)Service Pack 2	(仅限预装版)Service Pack 3
		Windows 7 32/64 位	
		Home Premium	
		(仅限预装版)	
2	中央处理	推荐 Intel Core 2 DuoCPU 2 GHz	推荐 Intel Core 2 DuoCPU 2 GHz
	器	或更高(Intel Core 2 Duo CPU 3	或更高(Intel Core 2 Duo CPU 3
		GHz 或更高,或 Intel Core 2 Quad	GHz 或更高,或 Intel Core 2 Quad
		CPU 2 GHz 或更高。作为	CPU 2 GHz 或更高。作为
		1080/50p 播放和编缉的要求。)	1080/50p 播放和编缉的要求。)
3	内存	至少 2 GB	至少 2 GB

■ 图案操作条件 Intel G45 或更高 NVIDIA GeForce 8000 系列或更高(8800GTX、8300 除外) ATI Radeon HD2000 系列或更高(2900 除外)

注

- 如果您的个人电脑达不到系统要求,随附软件的运行就得不到保证。
- 支持具有 H.264 视频播放功能的显示卡。(Windows XP 除外)
- 对于多重接触操作,需要 Windows 7 和多重接触显示器。
- 如需更多信息,请联络电脑制造商。
- 如需有关操作条件的更多信息,请参阅支援页面。 http://loilo.tv/product/15

<u>复制到 DVD Video</u>

Windows Vista Home Premium / Windows 7

 使用随附软件 LoiLoScope FX 进行编辑,并使用 Windows DVD Maker 创建 DVD Video。

Windows XP / Windows Vista Home Basic

• 使用市售的 DVD 制作软件。

注

- 如需有关如何使用 LoiLo-Scope FX 的详细说明,请参阅 帮助文件。
- 文件无法以 HD 画质保存至 DVD Video。以标准画质保存。

小心

 视频及静像无法通过 USB 连接复录到 DVD 刻录机, DVD 录像机或蓝 光录像机。



刦

銜

衝

安装随附软件



注

- 要查看"详细用户使用指南",在 第2步中单击"Detailed User Guide'
- 如需有关如何使用 LoiLoScope FX 的详细说明,请参阅帮助文 件。您也可以参阅支援页面。 http://loilo.tv/product/15

您可以用苹果公司的 iMovie'11(视频) 或 iPhoto(静像)来播放和编辑视频及静像。

- 有关 iMovie 或 iPhoto 的最新信息, 请查阅 Apple 网站。
- 如需有关如何使用 iMovie 或 iPhoto 的详情,请查阅各软件的帮助文件。
- 不能保证所有电脑环境下都能进行此

进一步信息





录制菜单(静像)

设置 (录制拨盘的位置)	详细说明
聚焦辅助 (M, S, A, P, U, SCN)	用彩色显示聚焦被摄体的轮廓,提高聚焦准确度。 ① 用控制拨盘调整聚焦。 • ▲ 聚焦远处的被摄体。 • ▲ 聚焦近处的被摄体。
	 ② 按 SET 确认。 ● 当聚焦物体轮廓以所选颜色显示时,图像变成黑白。 如果图像变得难以看清,则更改轮廓颜色。
辅助聚焦颜色 (M, S, A, P, U, SCN)	使用聚焦协助时,设置显示聚焦物体轮廓的颜色。 R 红 用红色显示聚焦物体的轮廓。 G 绿 用绿色显示聚焦物体的轮廓。 B 蓝 用蓝色显示聚焦物体的轮廓。
白平衡 (M, S, A, P)	 ▲ 自动调整到自然色彩。 ▲ 手动白平衡:颜色不自然问题没有得到解决时使用该功能。 ◆ 晴天:在阳光明媚的日子在户外拍摄时设置该功能。 ▲ 阴天:在阳光明媚的日子在户外拍摄时设置该功能。 ▲ 阴天:在阳光明媚的日子在户外拍摄时设置该功能。 ▲ 阴天:在阳光明媚的日子在户外拍摄时设置该功能。 ▲ 阴天:在阳光明媚的日子在户外拍摄时设置该功能。 ▲ 第天:在阳光明媚的日子在户外拍摄时设置该功能。 ▲ 第天:在阳光明媚的日子在户外拍摄时设置该功能。 ▲ 第二日光灯 ▲ 中性白色日光灯下自然地拍摄时设置该功能。 第二日光灯 2: 在白昼日光灯下自然地拍摄时设置该功能。 ■ 使用手动白平衡 ① 在镜头前举起一张白纸,使白纸占据整个画面。 ② 图标显示并闪烁期间,轻按"手动白平衡",并不断触碰。 ③ 菜单消失且、如灯亮起后,停止触碰。
背光补偿 (S, A, P)	 Image: Barbon Amage: Barbon Am

设置 (录制拨盘的位置)	详细说明	御
测光区 (M, S, A, P, U)	 ☑ 多重图案 调整画面的总亮度以达到最佳水平。 □ 中心点 □ 四中心点 	"
	调整画面中心的完度以达到最佳水平。 ② 中央加权 调整画面中心和周围区域的亮度以达到最佳水平。	
近拍 (M, S, A, P, U)	使用变焦远摄(T)端时拍摄特写镜头。 圖 关:用远摄(T)端拍出 1 米以内的特写镜头。 用广角(W)端拍出 5 厘米以内的特写镜头。 刚 开:用远摄(T)端拍出 60 厘米以内的特写镜头。 用广角(W)端拍出 5 厘米以内的特写镜头。 • 不拍特写镜头时,把"近拍"设为"关"。	る。 予制/播放
触摸优先 AE/AF (@)	 □列,因零可能云溪柄。 □列,因零可能云溪柄。 □列,因零可能云溪柄。 ○, 脸部跟踪 根据指定的脸部调整聚焦和亮度。(p. 34) □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	调辑
笑脸拍摄 (©)	 ■ 关:停用该功能。 ■ 开:检测到笑脸时自动捕捉静像。(p. 35) ● 当"触摸优先 AE/AF"设为"色彩跟踪"或"区域选择"时,"笑脸拍摄"就不发生作用。 	
微笑程度 ()	 國 关:不显示微笑程度。 函 开:在检测到的笑脸旁显示微笑程度(%)。(p. 35) 	

进一步信息

电阀

设置 (录制拨盘的位置)	详细说明
图像大小	쏊4000x3000(12M)
	²⁰¹⁵ 2976x2232(6.6M)
	¹⁰⁰⁰ 1600x1200(1.9M)
	⁶⁴⁰ /₅€40x480(0.3M)
	248(9M)
	2976x1672(4.9M)
	1920x1080(2M)
	 ● 以16:9 纵横比拍摄的静像边缘,打印时可能会被切掉。
图形质量	₩ 精细 能按高画质录制。可录制的拍摄张数较少。
	➡标准 能按标准质量录制。可录制的拍摄张数较多。
AF 点	部 多重 进行自动聚焦并在聚焦区域周围显示一个方框。
(M, S, A, P, U)	■ 选择 在指定的区域进行自动聚焦。
	 选择"选择"时,会显示指定聚焦区域的9个方框。轻 按要聚焦的区域。
AF 辅助光	m 关: 关闭辅助光。
	M 开:半按 SNAPSHOT 键时打开辅助光,聚焦固定后关
	闭。
	 手动聚焦时辅助光会关闭。 依据周围亮度,辅助光可能不会打开。
AF动作	AF-S 单一 AF:
(M, S, A, P, U, SCN)	用于拍摄静止的物体。(聚焦通常固定,半按 SNAPSHOT
	时调整开始)
	AFC 连续 AF:
	用于晋通汨摄。(聚焦通常自动调整,半按 SNAPSHOI 键时变为固定)
	AF-F 全时 AF:
	用于拍摄移动物体。(聚焦通常自动调整)

设置 (录制拨盘的位置)	详细说明	御
增益 (M, S, A, P)	▲ 自动: 根据被摄体的亮度自动调节 ISO 水平。 ■ISO100. 使用感光度相等于 ISO100 的胶片 ■ISO200. 使用感光度相等于 ISO200 的胶片 ■ISO400 使用感光度相等于 ISO400 的胶片	, , ,
手动补偿	 □ISO 800.使用感光度相等于 ISO800 的胶片 □ISO1600.使用感光度相等于 ISO1600 的胶片 □ISO3200.使用感光度相等于 ISO3200 的胶片 □ISO6400.使用感光度相等于 ISO6400 的胶片 ● 在"ISO6400"设定时,闪光无法使用。 ● ISO 水平越高,图像噪声会使图像显得更加粗糙。 〇〇 关 停用图像稳定器。 〇〇 开:减少正常拍摄条件下的摄像机振动。 	录制/播放
自动录制	 半按 SNAPSHOT 键时开始图像稳定。 把本机置于三脚架,拍摄不太运动的被摄体时,建议将图像稳定器设为"关"。 如果相机振动严重,就不可能达到完全稳定。 一 美、停用该功能。 □ 单次拍 通过检测被摄体自动录制。 □ 连拍 在检测到被摄体约 1 秒钟前进行连拍 3 秒。(固定为中速) • 录制在每次检测到被摄体时开始。 	编辑
网格 (连接至视频模式)	 • 画面上出现框架,依据框架闪亮度的变化检测被摄体。因此,录制有可能会因非被摄体造成的亮度变化而开始(灯光的反射等等)。 • 不能使用数码变焦,自拍和图像稳定器。快门速度,光圈和亮度无法调整。 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	电脑
用户拨盘	保存快门速度,光圈,白平衡和增益的设置,以便日后只 要把录制拨盘设为"U",就能以相同的数值进行录制。 (p. 37)	一步信息

赳

录制菜单(视频)

设置 (录制拨盘的位置)	详细说明
聚焦辅助 (M, S, A, P, U, SCN)	有关详情,请参阅录制菜单中的"聚焦辅助"(静像)。 (p. 50)
辅助聚焦颜色 (M, S, A, P, U, SCN)	有关详情,请参阅录制菜单中的"辅助聚焦颜色"(静像)。(p. 50)
白平衡 (M, S, A, P)	有关详情,请参阅录制菜单中的"白平衡"(静像)。 (p. 50)
背光补偿 (S, A, P)	有关详情,请参阅录制菜单中的"背光补偿"(静像)。 (p. 50)
近拍 (M, S, A, P, U)	有关详情,请参阅录制菜单中的"近拍"(静像)。(p. 51)
斑马纹 (M, S, A, P, U)	 · 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
触摸优先 AE/AF(図)	有关详情,请参阅录制菜单中的"触摸优先 AE/AF"(静像)。(p. 51)
视频质量	 □ □

设置 (录制拨盘的位置)	详细说明	御
变焦	变焦倍率因视频质量而异。 视频质量:HD 1080/50p(UHR), HD 1080/50p(HR) ▲10x/光学: 1 - 10 倍 【10(18)倍/动态: 11 - 19 倍*	بر
	 ▲ 64 倍/数码: 20 - 64 倍 *手动补偿设为开(A.I.S.)时最高18倍。 视频质量: HD 720/50p ▲ 10x/光学: 1 - 10 倍 ▲ 27 倍/动态: 11 - 27 倍 ▲ 64 倍/数码: 28 - 64 倍 ● 视频质量设为"iFrame"时,不能使用"变焦"。 ● 全部变焦选项具备最高 10 倍的光学变焦。 ● 即使选择了"64 倍/数码"也可以使用动态变焦。 	录制/播放
手动补偿	 ●使用数码变焦时,图像质量可能会变差。动态变焦也 包含数码处理,但图像质量可能会变差。动态变焦也 ●位用数码变焦力。 ● 使用图像稳定器。 ● 一开:减少正常拍摄条件下的摄像机振动。 ● 一开:减少正常拍摄条件下的摄像机振动。 ● 一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种、一	编辑
增亮 (M, S, A, P)	 "开(A.I.S.)"设置时,动态变焦的最高变焦倍率会减低。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	电脑
	 ● "自动: 增加被摄体在暗处的亮度(增加量: 非常大) ● "自动"设置时,在暗处使用 1/30 的快门速度(自动 慢)。因此,被摄体的动作可能会变得不自然。 	лīб

进一步信!

设置 (录制拨盘的位置)	详细说明
慢速录制	 送.停用该功能。 最1秒间隔 间隔 1秒拍摄一帧。 最5秒间隔 间隔 5秒拍摄一帧。 銀40秒间隔 间隔 40秒拍摄一帧。 银40秒间隔 间隔 40秒拍摄一帧。 慢速录制过程中,视频质量暂时设为"HD 1080/50p(UHR)"。 利用这一功能,通过按一定的间隔拍摄若干帧画面,在短时间内显示长时间内缓慢发生的场景的变化。 不能录制音频声音和使用变焦。 在已录时间不到"0:00:00:14"时停止录制,不会保存视频。 录制开始 99 个小时后自动停止。 如果延时录制的间隔时间很长,则可以使用三脚架和交流电适配器。
自动录制	 送 停用该功能。 升:通过检测被摄体自动录制。 录制在每次检测到被摄体时开始。 画面上出现框架,依据框架内亮度的变化检测被摄体。 因此,录制有可能会因非被摄体造成的亮度变化而开始(灯光的反射等等)。 不能使用数码变焦,图像稳定器,高速录制和慢速录制。 快门速度,光圈和亮度无法调整。
风声消除	■ 关:停用该功能。 ■ 开:减低由风造成的噪音。
网格 (连接至静像模式)	有关详情,请参阅录制菜单中的"网格"(静像)。(p. 53)
用户拨盘	保存快门速度,光圈,白平衡和增亮的设置,以便日后只要把录制拨盘设为"U",就能以相同的数值进行录制。 (p. 37)

设置 (录制拨盘的位置)	详细说明	御
麦克风级别	m 关:隐藏显示。	<u>ب</u>
	M开:显示麦克风输入电平。	
	 可以调整"麦克风级别设置"设置适当的音量便到显示不会达到红色部分。 	
麦克风级别设置	《+2+2 提高麦克风输入电平。	
	《+1 +1 : 稍微提高麦克风输入电平。	
	(±0 0:麦克风输入电平没有变化。	故
	《-1 -1: 稍微降低麦克风输入电平。	ててて、
	《-2-2 降低麦克风输入电平。	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
	• 连接至外部麦克风时,可以调整麦克风的敏感度。	長
耳机音量调节	调高或调低耳机的音量。	
	● 轻按画面上的"+"或"-"。 ● 地可以在场边过租中田产住打你调整	
	 ●可以在進援耳机前进行设置。 	\square

编辑

电服

进一步信息

播放菜单(静像)

设置	详细说明
复制	可以将文件从内置内存复制到 SD 卡上。(p. 42)
保护/取消	保护文件以免无意中删除。(p. 43) ● 使用 Eye-Fi 卡时,此项目可以用来指定要传送的文件。(p. 45)

播放菜单(视频)

	详细说明
复制	可以将文件从内置内存复制到 SD 卡上。(p. 42)
保护/取消	保护文件以免无意中删除。(p. 43) ● 使用 Eye-Fi 卡时,此项目可以用来指定要传送的文件。(p. 45)
修剪	选择所需的部分视频,保存为一个新的视频文件。(p. 41)
K2 TECHNOLOGY	 ·

<u>共用菜单</u>

设置	详细说明	巣
时钟设定	 重设当前时间,或在海外使用本机期间设为当地时间。 ●时钟设定(p.11) ● 施行期间按当地时间设置时钟(p.13) 	
	• 设置夏时制(p. 13)	
日期显示样式	设置年月日的顺序和时间显示格式(24小时/12小时)。	
LANGUAGE	画面语言可以改变。	一校
监视器亮度	 ④ 4:把监视器调到最亮。 ③ 3:把监视器调到标准亮度。 ② 2:把监视器调到微暗。 □ 1:把监视器调到最暗。 ▲ 自动:户外使用时,把亮度自动设为4,室内使用时, 	录制/播
	则设为3。 ● 到达户外时,"LCD圆▲"显示约3秒后▲会闪烁。 ● 进入室内时,"LCD圆▼"显示约3秒后▼会闪烁。	$\left[\right]$
自动关机	 题关:即使本机不工作5分钟,电源也不会关闭。 列开:如果本机不工作5分钟,关闭电源(使用电池时) 或设置成待机模式(使用交流电适配器时)。 	编辑
操作声音	■ 关:操作过程中或按 SNAPSHOT 键时不发出声音。 ■))快门:按 SNAPSHOT 键时发出声音。 ■))令部:操作过程中和按 SNAPSHOT 键时发出声音	
快速重启	■ 关:停用该功能。 ①1 高速 1:对电池寿命有帮助。(关掉电源时变焦位置会改变。) ①2 高速 2:使电源关闭后的5分钟内按电源键时,本机能够立即打开。	电脑
触屏调节	在触屏上调节按钮的反应位置。(p. 10)	

进一步信息

ŊШ

设置	详细说明
更新	把本机的功能更新到最新版本。详见 JVC 主页。 (本机软件没有更新程序时,主页上没有相关内容。)
出厂前预设值	重启本机,把所有设置返回至默认值。 ("时钟设定"除外)
在电视机上显示	 國 关:不在电视机上显示图标和日期/时间。 风 开:在电视机上显示本机画面上的图标和日期/时间。
视频输出	 ☎4:3: 连接常规电视机(4:3)时选择此项。 ☎ 16:9: 连接宽屏幕电视机(16:9)时选择此项。
HDMI 输出	 ▲ 自动:建议一般情况选择"自动"。 ■576p. 当视频没有用"自动"正确输出时,选择此项。 ● 通过 HDMI 电缆连接至 1080p 兼容的电视机时,可以设置成"自动"输出最佳图像(1080p 信号)。
HDMI 控制	 ■ 关:关闭相连操作。 ■ 开:设置是否与兼容 HDMI-CEC 的电视机关联操作。 (p. 40)
图像记录媒体	 中存:把静像录制到本机的内置内存上。 SD 卡:把静像录制到 SD 卡上。
视频记录媒体	 中存:把视频录制到本机的内置内存上。 SD 卡:把视频录制到 SD 卡上。
格式化内存	文件: 删除内置内存上的所有文件。 文件 + 管理编号: 删除内置内存上的所有文件,把文件夹 的编号重设为"100"。
格式化 SD 卡	删除 SD 卡上的所有文件。 没有插入 SD 卡时不能选择。
删除内存	 将本机丢弃或转给另一个人时执行此程序。 ● 重复该程序,使数据更难恢复。 ● 抹除内置内存上的所有数据时,连接交流电适配器。如果不连接交流电适配器,就无法执行抹除。

故障排除

如果您使用本机遇到问题,在送修前请先检查以下各项。

- 1 参阅下面的"故障"。
- 2 本机是由微电脑控制的装置。静电放电、外部噪音和干扰(来自电视、无线电等)可能会妨碍它的正常工作。

在这种情况下,请重置本机。

①关闭电源。

②从本机上取下交流电适配器和电池,重新接好,并启动本机。

	故障	措施	页	I
L	无法插入 SD 卡。	• 千万不要把卡插反。	14	
*	电脑无法识别 SDXC 卡。	• 确认并更新电脑的操作系统。	16	
电	无法打开电源。	一定要使用原装交流电适配器。给电池充电。	- 9	
源	POWER/CHARGE 灯闪烁。	● 电池正在充电。	-	
=	不能进行录制。	 ● 检查 ≝/□ 键。 ● 按 □ 键选择录制模式。 	17, 23 -	
求制	数码变焦不起作用。	 在菜单中把"变焦"设为"64 倍/数 码"。 在静像模式下和视频质量设 为"iFrame"时,不能使用数码变 焦。 	55 -	

准备

录制/播放

编辑

电脑

1) 110

ŧ,

	没有自动调整焦点。	 用镜头清洁布擦拭镜头。 把聚焦从手动设为自动。 如果您在暗处录制,或者被摄体没有明暗对比,那么您可以手动调整聚焦。 	- 22 22
	自动停止录制。	 关闭本机,等待一会儿再打开。(温度升高时,本机自动停止,以便保护电路。) 连续录制 12 小时之后自动停止录制。 	- 23
录制	录好的被摄体太暗。	 对于视频,使用菜单中的"增亮"。 对于静像,在菜单中把"增益"设为"800"。 对于静像,使用闪光。 将录制拨盘设置成"SCN"并使用"夜视"。 (对于静像,"夜景"也有效。) 当背景亮,被摄体暗时,使用背光补偿。 把曝光(亮度)设在"+"侧。 	55 53 19 32 50 36
	录好的被摄体太亮。	 把"背光补偿"设为"关"。 将录制拨盘设置成"SCN"并使用"点光源"。 把曝光(亮度)设在"-"侧。 	50 32 36
I	色彩看起来怪怪的。 (太蓝、太红等)	 调整菜单中"白平衡"的设置。 根据光源选择合适的设置。 选择"手动白平衡",并作相应调整。 	50
	被摄体显得失真。	 由于本机使用 CMOS 图像传感器, 当被摄体迅速移动时,在画面上的 图像可能会显得失真。但这不是故 障。 	-

				- I.	
	在日光灯下出现闪烁 和横向的条纹。	• 这是 CMOS 图像传感器的一个功能而不是故障。	-		准备
	捕捉到的图像上有白点。	 由于闪光对空气中的尘埃所造成的反射,可能会导致捕捉到白色圆形斑点。但这并不是故障。 	-		
	液晶监视器上出现一 条或一团亮光。	 改变本机的方向,防止光源进入视线。(本机附近有强光源时,会出现一条或一团亮光,但这不是故障。) 	-		播放
录制	高速录制下的图像粗 糙,声音也不被录下。	 高速录制下的图像比较粗糙。 高速录制下的音频声音不会被记录下来。 	31 31		录制/
	静像的连拍速度很慢。	 如果反复使用此功能,连拍速度会下降。 连拍速度可能因 SD 卡或某些录制条件而下降。 	21 -		
	实际的录制时间比估 计时间短。	 录制时间依据环境而定可能会更 短,比如当拍摄快速移动的被摄体 时。 	-		编辑
	即使把录制拨盘设置 为 ⁽²⁾ ,脸部周围也不 会出现方框。	 在菜单中把"触摸优先 AE/AF"设为"脸部跟踪"。 已设定"色彩跟踪"或"区域选择"时,脸部周围不会出现方框。 	34		

电阀

	剩余电池电量显示不 正确。	 把电池充足电,然后完全放电,然后 再次充电。 连接交流电适配器时,不显示电池 电量。 如果在高温或低温下长期使用本 机,或电池反复充电,可能无法正确 显示剩余电量。 	-
画面	液晶监视器看不清。	 如果在很亮的地方使用,如阳光直射的地方,液晶监视器可能很难看清。 在"共用"菜单中把"监视器亮度"设为"4"。 	- 59
	无日期/时间显示。	 在电视上播放时,将"共用"菜单中的"在电视机上显示"设为"开"。 	60
播放	声音或视频中断。	 在两个场景连接部位,有时播放会中断。这不是故障。 	-
	找不到录好的文件。	 • 在索引画面上轻按 ₩/, 更改播放 媒体。 (其他媒体上的文件不显示。) 	27, 29
	录制动作快速或亮度 变化很大的场景时,发 生马赛克噪声。	● 使用"iFrame"时,更改录制的视频 质量。	54
	在视频模式和静像模 式之间切换时,或打开 或关闭电源时,本运行 缓慢。	 建议您把所有视频和静像复制到电脑上,并抹除本机上的文件。(如果本机上有许多录好的文件,那么本机作出反应可能需要一些时间。) 	-
	通过 HDMI 迷你电缆 连接电视时,没有正确 输出图像和声音。	 根据相连的电视机而定,可能无法 正确输出图像和声音。此时,请进行 如下操作。 断开 HDMI 迷你电缆,并再次连 接。 关闭本机并再次启动。 	38

		_			
	电池充电时指示灯没 有闪烁。		 检查剩余电池电量。 (电池充满电后,指示灯不会闪烁。) 在炎热或寒冷的环境中充电时,清确保在允许的温度范围内对电池进行充电。(否则,可能会停止充电,以便保护电池。) 	18, 25 68	展東
	触屏上的键不起作用。		 当触屏没有反应时,指尖上稍微多用一点力。 如果屏幕上贴了保护膜或粘纸,触屏可能不会作出适当反应。 如果屏幕的反应区与触摸区错位,请执行"触屏调节"。 	10 10 10	录制/播放
	本机发热。		 这不是故障。(本机使用较长一段时间后可能变热。) 	-	
其均可应	无法把文件上传到 YouTube、Facebook 或 Vimeo。		 在您想要使用的服务供应商(You- Tube、Facebook 或 Vimeo)上创建 一个帐户。 (您需要在相关服务上有一个帐户 以上传文件。) 请参阅随附软件支援页面 "http://loilo.tv/product/15" 上的"手动"、"FAQ"等等。 	-	德福
	无法把文件导出到 iTunes。		 安装 iTunes。 请参阅随附软件支援页面 "http://loilo.tv/product/15" 上的"手动"、"FAQ"等等。 	-	围
	屏幕上有亮点或暗点。		 受到阳光反射时,液晶显示器可能 会短暂地变红或黑。 尽管液晶监视器的屏幕可能有 99.99%以上的有效像素,但0.01% 的像素可能是亮点(红、蓝、绿)或黑 点。这不是故障。 	-	
		1			

进一步信息

100			_
꼭	ᆂ	FR	715
	—	JR	7] V

警告指示	措施	页
请设定日期/时间!	 连接交流电适配器,给电池充电 24 小时以上,并设置时钟。 	11
信息读取错误	• 如果使用 JVC 电池以外的任何其他 电池,则无法保证安全和性能。请务 必使用 JVC 电池。	9
无法在视频模式使用	 在"共用"菜单中把"视频记录媒体"设为"内存"。 换上新的SD卡。 如果以上操作不解决问题,就要把文件备份,并在"共用"菜单中执行"格式化SD卡"。(所有数据都将删除。) 	60 14 15
空间不足	 删除文件或把文件移动到电脑或其 他设备上。 换上新的 SD 卡。 	43, 44 14
此文件被保护	• 关闭菜单中的"保护/取消"功能。	43
请检查存储卡的写保护开 关	•把 SD 卡的写入保护开关设为关。	-
没有文件	 用 ▲/□ 键切换模式。 轻按索引画面上的播放媒体,查看 文件是否录制到其他媒体。 	26, 28 27, 29
未格式化	 选择"确定",然后在"是否要格式 化?"画面上选择"是"。(所有数 据都将删除。) 	15

格式化出错! 数据删除错误		 检查操作程序,再进行一次。 关闭本机并再次启动。	-	准备
		 关闭本机并再次启动。 取下交流电适配器和电池,然后取下并重新插入 SD 卡。 	- 9, 14	
记录失败 存储卡出错!		 除去 SD 卡端子上的任何灰尘。 如果以上操作不解决问题,就要把 文件备份,并在"共用"菜单中执 	- 60	<u>ل</u> ظ
内存出错!		行"格式化 SD 卡"。(所有数据都 将删除。) • 如果以上操作不解决问题,就要把 文件备份,并在"共用"菜单中执 行"格式化内存"。(所有数据都将 删除。)	60	▲11/番/
此卡不能用来在这台摄像 机上进行录制或编辑 不支持的场景! 不支持的文件		 使用本机录制的卡。(用其他设备录制的文件可能无法播放。) 如果这文件以本机录制,则该文件已损坏。 	-	当相
文件夹数目溢出 场暑数量上阻超出		 把文件或文件夹移动到电脑或其 他设备上。(把文件备份。) 选择"共用"菜单中"格式化内 	44 60	-
文件数量上限超出		存"或"格式化 SD 卡"的"文件+管理编号"。(内置内存或SD 卡上的所有数据都将删除。)		
	-			电脑

进一步信息

<u>规格</u>

一般信息	
电源	使用交流电适配器: 直流电 11 V 使用电池: 直流电 7.2 V
电源消耗	4.8W(当监视器亮度设为"3"时)
尺寸(mm)	131 x 67 x 122(宽 x 高 x 深)(不包括肩带)
重量	相机:约 435 克 录制过程中:约 520 克(包括附带电池)
工作环境	允许的工作温度: 0 ℃ 至 40 ℃ 允许的贮存温度: -20 ℃ 至 50 ℃ 允许的相对湿度: 35 %至 80 %

相机/镜头

图像摄取元件	1/2.3" 12,750,000 像素
录制范围	视频 1080/50p 7,950,000 像素(光学变焦) 2,070,000 到 7,950,000 像素(动态变焦)
	视频 720/50p 6,970,000 像素(光学变焦) 920,000 至 6,970,000 像素(动态变焦)
	视频 iFrame 6,970,000 像素(光学变焦)
	静像 12,000,000 像素
镜头	F2.8 至 F4.5 f= 6.7 mm 至 67.0 mm 35 mm 转换 (视频)1080/50p:43.3 mm 至 433 mm (视频)720/50p,iFrame:46.3 mm 至 463 mm (静像)37.4 mm 至 374 mm
过滤器直径	46 mm(螺距 0.75 mm)
最低照度	4 勒克斯(快门速度: 1/30) 1 勒克斯(夜视模式,快门速度: 1/2)
液晶监视器	3"宽,230,000像素,多晶硅彩色液晶监视器
闪光灯	推荐拍摄距离:2米以内
聚焦	自动、手动、近拍、 9-点多重、9-点选择、 脸部识别、脸部跟踪、色彩跟踪、区域选择
测光区	多重图案、中心点、中央加权

增益		静像:自动、手动(100、200、400、800、1600、3200、 6400)		
曝光		智能自动(i.A)、程序自动(P)、光圈优先 AE(A)、 快门速度优先 AE(S)、手动曝光(M)		
		曝光矫正 视频: 13 阶段、-6 至+6 级别 静像: 1/3 EV 阶段、-2 EV 至+2 EV		
快门速度	视频录制 过程中	自动: 1/60 至 1/4000 自动慢快门: 1/30 至 1/4000 夜视: 1/2 至 1/4000 肖像模式: 1/60 至 1/8000 手动: 1/2 至 1/4000	小播放	
	静像录制 过程中	自动: 1/2 至 1/125(闪光)、1/2 至 1/4000(无闪光) 手动: 1/2 至 1/4000、2(焰火模式)、1/8000(肖像模式模 式、无闪光)	表	
变焦	视频录制 过程中	光学变焦 最高 10 倍 动态变焦 最高 18/19 倍(p. 55) 数码变焦 最高 64 倍	\vdash	
	静像录制 过程中	光学变焦 最高 10 倍	abut	
	在播放静 像时	最高 4 倍	编辑	
连拍速度	视频模式 下的静像 录制*	高速:约50图像/秒(每次录制最多可达130图像) 中速:约15图像/秒(每次录制最多可达130图像) 低速:约2图像/秒(视频录制待机时)(最大值:无限制)		
	静像录制 过程中	高速 约 25 图像/秒(每次录制最多可达 100 图像) 中速 约 7 图像/秒(每次录制最多可达 100 图像) 低速 约 2 张图像/秒(最大症: 无限制)		
*在视频录	制过程中,设		上陸	
+÷ —			I #	

接口	
HDMI 接口	HDMI 迷你接口
AV 接口	视频 模拟输出
	音频: 立体声,模拟输出
麦克风接口	φ3.5 mm 迷你插孔: 立体声,模拟输入
耳机接口	φ3.5 mm 迷你插孔: 立体声,模拟输出
USB 接口	迷你 USB 型 B, USB 2.0

进一步信息

时钟电池	
类型	充电电池
静像	
录制格式	JPEG 标准
扩展名	.JPG
图像大小	(p. 52)
画质	精细/标准
录制媒体	内置内存(32 GB), SD/SDHC/SDXC 卡(市售), Eye-Fi 卡(市售)
视频	
信号系统	数码高清系统
录制/播放格式	MPEG-4 标准 视频: MPEG-4 AVC/H.264 音频: AAC(2 信道)
画质/清晰度	(p. 72)
音质	48 kHz,128 kbps VBR
录制媒体	内置内存(32 GB), SD/SDHC/SDXC 卡(市售), Eve-Fi 卡(市售)

• 本产品的规格和外观可能作进一步改进,恕不另行通知。

可录制时间/图像数

大约录制时间和拍摄张数仅作为参考。数值可能因拍摄环境,所使用的 SD 卡和 电池的状况而异。

大约静像数(单位:拍摄张数)						
1.0 组进比的熟净土小	一一手	SDHC 卡			SDXC	内置内
4:3 纵触几的静像人小	画原	4 GB	8 GB	32 GB	64 GB	存
4000x3000 (12M)	精细	700	1400	5800	9999	5700
	标准	800	1800	7300	9999	7100
2976x2232	精细	1000	2000	8400	9999	8100
(6.6M)	标准	1600	3300	9999	9999	9999
1600x1200	精细	3500	7100	9999	9999	9999
(1.9M)	标准	5600	9999	9999	9999	9999
640x480	精细	9999	9999	9999	9999	9999
(0.3M)	标准	0000	0000	9999	9999	9999
	你们在	3333	3333	0000	0000	0000
16:9 纵横比的静像大	小化	5555	SDHC +	÷	SDXC	内置内
16:9 纵横比的静像大 小	画质	4 GB	SDHC + 8 GB	÷ 32 GB	SDXC 64 GB	内置内 存
16:9 纵横比的静像大 小 4000x2248	画 质 精细	4 GB 900	SDHC + 8 GB 1900	32 GB 7800	SDXC 64 GB 9999	内置内 存 7600
16:9 纵横比的静像大 小 4000x2248 (9M)		4 GB 900 1100	SDHC + 8 GB 1900 2400	32 GB 7800 9800	SDXC 64 GB 9999 9999	内置内 存 7600 9500
16:9 纵横比的静像大 小 4000x2248 (9M) 2976x1672	而在 画质 精细 标准 精细 精细	4 GB 900 1100 1300	55555 5DHC + 8 GB 1900 2400 2700	32 GB 7800 9800 9999	SDXC 64 GB 9999 9999 9999	内置内 存 7600 9500 9999
16:9 纵横比的静像大 小 4000x2248 (9M) 2976x1672 (4.9M)	画质 精细 标准 精细 标准	4 GB 900 1100 1300 2100	SDHC + 8 GB 1900 2400 2700 4400	32 GB 7800 9800 9999 9999	SDXC 64 GB 9999 9999 9999 9999	内置内 存 7600 9500 9999 9999
16:9 纵横比的静像大 小 4000x2248 (9M) 2976x1672 (4.9M) 1920x1080	画质 精细 标准 精细 标准 精细 精细 精细 精细	4 GB 900 1100 1300 2100 3200	SDHC - 8 GB 1900 2400 2700 4400 6700	32 GB 7800 9800 9999 9999 9999	SDXC 64 GB 9999 9999 9999 9999 9999	内置内 存 7600 9500 9999 9999 9999
16:9 纵横比的静像大小 4000x2248 (9M) 2976x1672 (4.9M) 1920x1080 (2M)	画质 精细 标准 新術准 标准 标准 标准 标准	4 GB 900 1100 1300 2100 3200 5200	3000 SDHC - 8 GB 1900 2400 2700 4400 6700 9999	32 GB 7800 9800 9999 9999 9999 9999	SDXC 64 GB 9999 9999 9999 9999 9999 9999	内置内 存 7600 9500 9999 9999 9999 9999
16:9 纵横比的静像大小 小 4000x2248 (9M) 2976x1672 (4.9M) 1920x1080 (2M) 3840x2160 (8.29M)	画 精細 新石 新石 新石 新石	4 GB 900 1100 1300 2100 3200 5200 1000	SDHC 8 6 1900 2400 2700 2400 2700 4400 6700 9999 2000	32 GB 7800 9800 9999 9999 9999 9999 9999 8400	SDXC 64 GB 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999	内置内 存 7600 9500 9999 9999 9999 9999 8200

• 视频模式下捕捉到的静像图像大小固定在"3840x2160"。

大约视频录制时间

前氏	SDHC 卡		SDXC	山栗山左	
回原	4 GB	32 GB	64 GB	内直内仔	
HD 1080/50p(UHR)	10 分钟	2 小时	4 小时	2 小时	
HD 1080/50p(HR)	20 分钟	3 小时	6 小时	3 小时	
HD 720/50p	40 分钟	5小时 50 分钟	11 小时 30 分钟	5小时40分钟	
iFrame	20 分钟	2小时 50 分钟	5小时 50 分钟	2小时 50 分钟	
高速录制*	20 分钟	3小时20分钟	6小时40分钟	3小时20分钟	

*所录制场景的播放时间比录制时间长出5倍。 每个录制在144分钟后停止。(播放时间:12小时) -步信息

围

电膨

编辑

准备

录制/播放

大约静像数(使用电池)

随附电池完全充电时的可录制图像数

270 图像

以上数值是根据 CIPA 标准,在下列条件下得出。 (CIPA:相机和影像产品协会)

- 温度: 25°C
- 使用随附的电池
- 使用内存
- 图形质量: 精细
- 菜单中的快速重启: 关
- 使用自动聚焦

- 以 25 秒间隔时间录制
- 每2次闪光1次
- •每10次打开/关闭电源1次
- 每个录制变焦T至W或W至T (10倍)

大约录制时间(使用电池)

电池	实际录制时间	连续录制时间
BN-VF815U	1 小时	2 小时

- 以上是录制菜单中的"监视器亮度"设为"3"时的数值。
- 如果使用变焦或反复停止录制,实际录制时间可能会缩短。(建议按三倍于预计录制时间备妥电池。)
- 电池达到使用寿命时,即使充足电,录制时间也会缩短。
 (换上新电池。)

视频质量和清晰度

画质	比特率 (平均)	清晰度	传输帧数 (帧/秒)
HD 1080/50p(UHR)	35 Mbps VBR	1920×1080p	50
HD 1080/50p(HR)	23 Mbps VBR	1920×1080p	50
HD 720/50p	12 Mbps VBR	1280×720p	50
iFrame	24 Mbps VBR	960×540p	25
高速录制*	4 Mbps VBR	640×360p	50

*以上数值是播放时的比特率。录制过程中的比特率是 20 Mbps VBR。

备选附件

产品名称	说明
电池 BN-VF815U	● 适合用作备用电池。
充电器 AA-VF8	• 不用本机,也能给电池充电。

• 如需更多信息,请查阅产品目录。
索引

Α	AF 点	52
	AF 动作	52
	AF 辅助光	52
	安装	48

- В 白平衡......50 保护......43 背光补偿 50 变焦 17, 23, 55
- 测光区......51 重设......61 出厂前预设值 60 触摸优先 AE/AF 34,51 触屏调节......10.59
- 定时器......20
- 耳机......57 E Eve-Fi 卡 45
- 辅助聚焦颜色......50 F 复制......42
- G

	格式	60
	更新	60
	共用菜单	49, 59
	光圈优先	36
	归类	21
н	HDMI 控制	60
	HDMI 输出	60
	幻灯片	27
J	监视器亮度	59
	减低风音	56
	聚焦	22
	聚焦协助	50
к	K2 TECHNOLOGY	58
	可录制时间/图像数	71
	快门速度	37
	快速重启	59
L	连拍	21
	脸部跟踪	
	脸对脸录制	19
	录制拨盘	5
М	麦克风级别	57
	慢速录制	56
	面部识别	20
Ρ	曝光	
Q	区域选择	

J

R	日期显示样式5	9
S	SD 卡 1 色彩跟踪 34, 5 删除内存 4 删除内存 6 闪光灯 1 时钟设定 1 视频记录媒体 6 视频输出 6 视频质量 5	4 51 30 9 1 50 54
т	手动聚焦	2 16 52 50 55 52
w	网格5	53

35, 51 41 27 29
41 27 29
27 29
29
29
37
37
12, 59
51
60
55
53
17, 23
00
30
30 59

JVC

C1P